

Benvärmare



Garn : Opal sockgarn 420 meter på 100 gram

Storlek: dam

Stickor: strumpstickor eller rundstickor storlek 2 mm och 2,5 mm.

Benvärmarna går att ha på två sätt. Antingen dras de på benet med spetsmönstret utåt och det får ligga runt benet, eller så vänder man dem ut och in och viker ner kanten runt skaftet på stöveln.

Benvärmarna stickas uppifrån och nedåt

Lägg upp 120 maskor med stickor 2,5 och sätt ihop dem till en ring, se till att varvet inte är vridet.

Sticka 2 aviga varv.

Sticka på nästa varv: 1 rät, 1 omslag, 4 räta, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 4 räta, 1 omslag.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 2 räta, 1 omslag, 3 räta, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 3 räta, 1 omslag, 1 rät.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 3 räta, 1 omslag, 2 räta, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 2 räta, 1 omslag, 2 räta.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 4 räta, 1 omslag, 1 rät, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 1 rät, 1 omslag, 3 räta.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 5 räta, 1 omslag, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 1 omslag, 4 räta.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 5 räta, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 4 räta.

Sticka ett rätt varv.

Sticka på nästa varv: 4 räta, lyft 1 maska, sticka ihop 2 maskor och drag den lyfta över de två hopstickade, 3 räta.

Sticka två räta varv.

Sticka ett avigt varv.

Sticka ett rätt varv.

Sticka ett avigt varv.

Sticka resår, 1 avig en rät i 8 varv.

Sticka ett avigt varv.

Sticka ett rätt varv.

Sticka ett avigt varv.

Sticka 6 räta varv.

Sticka *1 omslag, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa hela varvet.

Sticka 6 räta varv.

Sticka 40 varv resår med 2 aviga och två räta, fortsatt därefter med stickor 2,0 mm i 10 ytterligare varv eller till önskad längd.